

RESYS M40

INSTALAÇÃO

A instalação deve ser confiada a pessoal qualificado. Antes da instalação, isolar a alimentação,

Conectar o aparelho como indicado no esquema seguinte (N.B. certas funcionalidades opcionais não necessitam de cablagem).

Durante a instalação, efectue as ligações mais curtas possíveis entre o relé e o núcleo diferencial.

Evite colocar a cablagem relé/núcleo diferencial em paralelo com condutores de força.

Evite colocar os núcleos diferenciais próximo de fontes de campo magnético intenso.

> Nota

Este relé diferencial obedece ao tipo A para o qual o disparo é assegurado por correntes alternas sinusóides e correntes pulsadas, quer sejam aplicadas repentinamente ou variando lentamente. Além disso, este produto está imunizado contra as perturbações.

Este relé deve ser instalado respeitando a regulamentação em vigor.

Deve ser realizado um controlo periódico do aparelho, de modo a satisfazer a regulamentação.


> Função Teste

Piscar do gráfico de barras				
Activação Led "Trip" e relé "Alarme"				
> Controlo permanente				
Teste OK	NÃO	NÃO		
Entrada do toro em curto-circuito	NÃO	NÃO		
Ruptura da ligação Relé/Toro	SIM	NÃO		
> Activação botão "Teste" (Premir (>1 s) ou botão externo)				
Teste OK	SIM	SIM		
Entrada do toro em curto-circuito	NÃO	NÃO		
Ruptura da ligação Relé/Toro	SIM	NÃO		

> Função de pré-alarme

Quando a corrente medida excede 50 % do valor do limiar, o relé de pré-alarme muda de estado (se seleccionado nesse modo). Retorno automático ao estado inicial se inferior a 30 % do limiar pré-regulado.

> Descrição da face



- -⊕ 1 Regulação l∆n
- 2 Led verde de ligação "ON"
- 3 Botão de pressão "RESET"
- 4 Led vermelho de alarme "TRIP
- 5 Gráfico de barras de LED (% x I∆n)
- DIP-switch de configuração (x4)
- 7 Botão de pressão "TEST"
- 8 Regulação temporização
- Para uma regulação l∆n de 30 mA, a temporização é fixada em 0 (instantânea) e não se pode modificar.
- O aparelho é configurado em regulação de fábrica a 30 mA/0 s. Estes valores podem ser modificados consoante a necessidade de operação. Juntamente com o aparelho, é fornecido um selo plástico para bloquear a tampa de protecção, de modo a salvaguardar as parametrizações.

Manual de instruções


Relé diferencial Tipos A e AC

> Configuração (DIP switch)

Sw	itch	Configuraça	ão dos relés
Α	В	AL1	AL2
0	0	Segurança positiva	Segurança positiva
1	0	Segurança negativa	Pré-alarme (seg. neg.)
0	1	Segurança negativa*	Segurança positiva*
1	1	Segurança negativa	Pré-alarme (seg. pos.)
С		Modo de memorização	
1		Reset automático	
0		Memorização*	
D		Relação de transformação do núcleo	
1		600: 1 > núcleo Socomec*	
0		1000: 1 > outros fabricantes	

- * configuração de fábrica
- (segurança negativa: relé excitado no caso de alarme/Segurança positiva: relé não excitado no caso de alarme.)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



* Alimentação bi-tensão disponível unicamente no modelo 115 / 230 VAC. Para Us=115 VAC, conectar a alimentação nos terminais 6 e 7. Para as outras possibilidades de alimentação, cablar entre 5 e 7.

Os relés de saída são indicados no estado não excitado (por exemplo como se a alimentação auxiliar não estiver presente).


O condutor de protecção não deve passar no núcleo. Para as aplicações monofásicas, só a fase e o neutro devem passar através do núcleo.

** Cablagem: Para distâncias > 1 m, utilize um par retorcido para a ligação entre o relé e o núcleo.

> Conserto

Se o aparelho não funcionar correctamente, verificar se todas as ligações estão correctas

DIMENSÕES



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação Us (5, 6, 7):
 12 125 VDC (85 110% de Us)
 115/230, 400 VAC (85 115% de Us) (ver esquema de ligação). Todas as alimentações AC são isoladas galvanicamente com as entradas núcleo, TESTE e RESET.
- Frequência: 50/60 Hz (Alimentação AC)
- Isolamento: sobretensão cat. III
- Tensão de choque: 2,5 kV (Alimentação 115 VAC) (1,2 kV/ 50 μs) IEC 60664 4 kV (Alimentação 230 e 400 VAC)
- Consumo (máx.): 6 VA (Alimentação AC) 5 W (Alimentação DC)
- Corrente residual medida:
 0 a 30 A (15-400 Hz) (via núcleo externo de relação 600:
 1 ou 1000: 1 ligada nos terminais 8 e 9)
- Sensibilidade IΔn: 30, 100, 300, 500 mA, 1, 3, 5, 10, 30 A (regulável)
- Precisão de disparo: 80 90% de l∆n
- Valor de reset: ≈ 85% do limiar de disparo
- Temporização IΔs: 0*, 60, 150, 300, 500, 800 ms, 1, 4, 10 s (regulável) *temporização para "0" ou "Instantânea" < 25 ms para corrente residual @ 5 x IΔn.
- Tempo de reset: < 2 s (após supressão da alimentação auxiliar)

- Indicação dos Leds:
 Presença alimentação: verde
 Gráfico de barras: 3 x verde (30, 50 e 70% do valor de limiar regulado) Disparo: vermelho
- Temperatura de funcionamento: -20 a +55 °C
- Temperatura de armazenagem: -30 a +70 °C
- Humidade relativa: +95 %

SAÍDAS

- Número de contacto: 1 relé de contacto inversor + 1 relé de contacto simples
- Tipo de contacto: Alarme 1 (12,13,14) AC1 (250 V) 8 A (2000 VA) AC15 (250 V) 2,5 A DC1 (25 V) 8 A (200 W) Alarme 2 / Pré-alarme (10,11) AC1 (250 V) 6 A (1500 VA) AC15 (250 V) 4 A DC1 (25 V) 6 A (150 W)
- Vida útil: 150 000 operações em carga nominal
- Tensão dieléctrica: 2 kV AC (rms) IEC 60947-1
- Tensão de choque: 4 kV (1,2 kV/ 50 μ s) IEC 60664
- Teste e Reset à distância (1, 2, 3): Com contacto N.O. (ex: botão de pressão) Tempo mín. de ligação: ≥ 80 ms
- Caixa: cinzenta, ignífuga, Lexan UL94 VO
- Peso: ≈ 190 g (AC) / ≈ 110 g (DC)
- Montagem: Em calha DIN simétrica 35 mm (BS5584: 1978 EN50 002 DIN 46277-3)
- Terminal de ligação: ≤ 2,5 mm² flexível, ≤ 4 mm² rígido
- Homologações: Conformidade com IEC 60755, 60947, 61543, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-12, 61000-4-16. Conformidade CE.

> Referências:

limentação auxiliar:	Referência
12-125 VDC	4941 3602
115/230 VAC	4941 372 3
400 VAC	4941 374 0

Acessórios

Núcleos (C.T.):	
ΔIC - Ø 15 mm	4950 6015
ΔIC - Ø 30 mm	4950 6030
ΔIC - Ø 50 mm	4950 6050
ΔIC - Ø 80 mm	4950 6080
ΔIC - Ø 120 mm	4950 6120
ΔIC - Ø 200 mm	4950 6200
AIC - Ø 300 mm	4950 6300

Utilização de núcleos ≥ 120 mm: regulação l∆n mín.=

Outros núcleos: consultar-nos.